



カーFM  
ラジオ用

### FMステレオトランスミッター


AT-FMT5

本品は、お手持ちのポータブルMD/CDプレーヤー・MP3などの音声を、コードレスで手軽にカーFMラジオから再生できる、FMステレオトランスミッターです。

ポータブルMD/CDなど

本品

カーFMラジオ



#### ■特長

- ポータブルMD/CDプレーヤー、MP3などの音声をコードレスでカーFMラジオから再生。
- プラグを接続してカーFMラジオをセットするだけの簡単操作。
- カールコード付き脱着式ステレオミニプラグ採用。
- 耳障りなノイズを抑えるフィルタ回路内蔵。

#### ■使用方法

※この台紙を広げた中面の詳しい使用方法及び注意をお読みください。

- ①本品のプラグを接続する機器のヘッドホン端子に接続します。
  - ②カーFMラジオの電源を入れ、受信周波数をFM76.5MHz～77.5MHzの範囲で放送が流れていない周波数に合わせます。
  - ③本品のチューニングダイヤルで音声が明瞭に聞こえる位置まで回して調節します。
- ※電池の寿命が近づくと、ノイズが多くなったり音が出なくなります。新しい電池と交換してください。

#### ▲注意

- 交通安全のため、自動車の運転中の操作はおやめください。
- 交通安全のため、本品及び接続する機器を運転の妨げになるような場所に置かないでください。

#### テクニカル データ

[電源・電圧] 単3形乾電池・DC1.5V [入力端子] φ3.5ステレオミニプラグ  
 [入力インピーダンス] 10kΩ [適合周波数] 76.5MHz～77.5MHz [コードの長さ] 約280mm  
 [最大外形寸法] W70×H57×D24mm (プラグ部除く) [質量] 36g (電池除く)  
 [電池寿命] 約500時間 (アルカリ) 電池連続使用時 約200時間 (マンガン) 電池連続使用時

●万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合には、新しいAT-FMT5とお取り換え致します。それ以外の場合はご容赦ください。  
 (改良のため予告なく変更することがあります。)  
 ●お買い上げの際のレシートなどは大切に保管ください。

お問い合わせはお買い上げのお店、  
 または当社の電話窓口までお願いします。  
 音04(2)739-9161 FAX04(2)739-9120  
 電話受付 平日9:00～12:00、13:00～17:30  
 Eメール support@audio-technica.co.jp

AT-FMT5 SGY



T4961310040079

株式会社 オーディオテクニカ  
 〒194-8666 東京都町田市成瀬2-206  
 http://www.audio-technica.co.jp

MADE IN CHINA

530

詳しくは中面説明書をご覧ください。

audio-technica

カーFMラジオ用

カーFMステレオトランスミッター

# F M STEREO TRANSMITTER

ポータブルMD/MP3などの音をカーFMラジオから再生



単3乾電池

1本使用 (別売)

フリーコネクタブラグで  
フレキシブルに対応



AT-FMT5

¥4,000. (税別)

for Portable MD & CD & MP3 Player

### FMステレオトランスミッター

AT-FMT5

#### ■各部の名称

スライド&脱着式  
接続プラグ

電池カバー

電源スイッチ

#### ■電池の入れ方

⊕/⊖の向きに  
注意してください。

チューニング  
ダイヤル

#### 詳しいご使用方法

- ①本品の電池カバーをスライドさせて開き、別売の単3形乾電池をセットします。  
(⊕/⊖の向きに注意してください。)
  - ②本品の接続プラグをポータブル機器のヘッドホン端子に接続します。
  - ③カーFMラジオの電源を入れ、受信周波数を76.5MHz～77.5MHzの範囲で放送が流れていない周波数に合わせます。
  - ④本品の電源をONにし、接続したポータブル機器を再生させます。(機器のボリュームは絞る気味にしてください。)
  - ⑤カーFMラジオからポータブル機器の音が再生されます。本品のチューニングダイヤルで、音が明瞭に聞こえる位置に調整します。
- ※ひずんだ音がする場合、ポータブル機器の音量を下げ、カーFMラジオのボリュームを調節してください。  
 ※チューニングの際、手を離すと音量が変わる場合は、チューニングが完全ではありません。手で触れているときと離れた時とで音量の差が最小となるよう微調整を繰り返してください。  
 ※カーFMラジオ以外のラジオでは、受信能力のばらつきが多く、本品の電波を受信できない場合があります。

#### ▲注意

- 交通安全のため、自動車の運転中の操作はおやめください。
- 温度や湿度の特に高い場所(自動車内のダッシュボードや座席周りの近くなど)や直射日光の当たる場所、ほこりの多い場所には置かないでください。また自動車内での長期放置は避けてください。
- 冬や夏の車内温度が大きく変化するときは、本品の周波数が移動することがあります。この時はチューニングダイヤルで本品の周波数を調整してください。
- ポータブル機器は、ダッシュボードなどの振動の多い場所を避け、柔らかい面の上に置いてください。
- プラグの抜き差しは、必ずプラグ部を持って行ってください。

#### ▲電池の注意

- ⊕/⊖の向きを正しく入れてください。
- 長い間使わない時は電池をはずしておいてください。
- 液もれが起きた場合は、バッテリーケースについた液を良く拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- 電池を火の中に入れて、加熱しないでください。
- 環境保全のため、使用済み乾電池は不燃物としてお住まいの地区の所定の方法で処分するか、販売店にお持ちください。

#### <使用上の注意>

本品を金属製の板に近づけると、電波が飛びにくくなります。  
 本品をポータブル機器の上に重ねて使用する場合、機種によっては、電波が飛びにくくなりノイズが出る場合があります。  
 その場合は上に重ねずに離してご使用ください。

